PROCEDURE DE MISE EN PLACE D'UN SERVEUR DE REPLICATION D'UN ACTIVE DIRECTORY

Auteur: Maxime Gille Date: 20/04/2022 **DIFFUSION et VISAS**



Titre	Auteur	Page
Réplication AD	Maxime Gille	2/15



Diffusion				
Société / Entité	Destinataires	Fonction	Diffusion	Pour info
	Service IT	Procédure	Réseau	

Visas			
Société/Entité	Nom	Fonction	

SUIVI DES VERSIONS

Version	Date	Auteur	Raison	Nombre de page
V1.0	20/04/2022	Maxime Gille	Réplication AD	15

COORDONNEES

Contacts		
Nom	E-mail	Téléphone
Gille	Maxime.Gille@edu.esiee-it.fr	06.43.09.98.54








Page

3/15

SOMMAIRE

1.Prerequis pour réaliser un Active directory répliquer sur deux serv	<u>eurs</u>
-Prérequis	page 4
2.Topologie de la réplication de notre domaine	
-Topologie Assurmer	page 4
3.Mise en place du Windows serveur de réplication	
-Installation de Windows Serveur 2019	page 5
-Configuration de Windows serveur 2019	page 7
-Installation de l'active directory	page 10
-Vérification de la réplication du serveur	page 14








1.Prerequis pour réaliser un Active directory répliquer sur deux serveurs

Prérequis

- -Il vous faut un Windows serveur installer et configurer
- -Désactiver les firewalls
- -Paramétrer son adresses IP en statique et son DNS à lui même
- -Il faut que votre serveur soit relié un switch
- -Vous devez installer et configurer un activer directory
- -Configurer votre DNS
- 2. Topologie de la réplication de notre domaine

Topologie Assurmer








Titre	Auteur	Page
Réplication AD	Maxime Gille	5 / 15



- - X


3.Mise en place du Windows serveur de réplication

Installation de Windows server 2019



1.Choisissez la langue que vous souhaitez puis Suivant

2. Installer Maintenant





3.Séléctionner Windows Server 2019 avec l'expérience bureau puis cliquer sur suivant


Installation de Windows






Titre Auteur Page Réplication AD Maxime Gille 6 / 15





4.Accepter les du contrat de licence Windows pour poursuivre l'installation et Suivant

5.Choisissez une installation personnaliser de votre Windows Server



Installation de Windows

Où souhaitez-vous installer Windows?

Nom Taille totale Espace libre Type

Lecteur 0 Espace non alloué 60.0 Go 60.0 Go

Actualiser Supprimer Formater *Nouvgau

Charger un pilote £tendre


6.Cliquer sur le disque ou vous souhaitez que le système d'exploitation s'installe puis suivant








Configuration de Windows serveur 2019




7.Créer vous un mot de passe administrateur robuste de préférence

8. Si ce n'est pas déjà fais penser à interconnecter vos serveurs sur un même switch



11.Ensuite rendez-vous sur votre panneau de configuration<réseaux internet<centre réseaux partager<ethernet0<TCP/Ipv4 puis vérifier le plan d'adressage de vos IP qui en 192.168.0.1/24

12.Le DNS c'est lui-même 192.168.0.1








Titre Auteur Page


Réplication AD Maxime Gille 8 / 15



13. Maintenant retourner sur le serveur que l'on vient de créer aller au même endroit et ajouter lui une ip dans le même plan d'adressage soit : 192.168.0.2/24

14.Le DNS sera par contre votre SERV-ASSURMER avec l'AD : 192.168.0.1





15.Continuer dans
panneau de configuration
<Système et sécurité<
Système puis cliquer sur
paramètres systèmes
avancés et nom de
l'ordinateur puis modifier
donner lui un nom : SERVAD-REP et le nom du
domaine de votre serveur
SERV-ASSURMER

16.Enfin rentrer les identifiants administrateur du SERV-ASSURMER. Vous allez rejoindre le domaine cliquer sur OK<fermer et redémarrer maintenant








Titre	Auteur	Page
Réplication AD	Maxime Gille	9 / 15



17.Lors de la connexion pensez à vous connecter avec votre utilisateur du domaine de SERV-ASSURMER pour ne pas être en local





18. Vous constaterez sur l'AD de SERV-ASSURMER que votre ordinateur et remonter dedans

19.Quand vous êtes connecter sur SERV-AD-REP aller dans le cmd en administrateur et tapez un « ipconfig / registerdns » pour faire remonter dans le DNS votre serveur





20.Sur SERV-ASSURMER vous pourrez alors observer que dans la zone inverser votre serveur et remonter





Titre Auteur Page

Réplication AD


Maxime Gille


10 / 15



Installation de l'active directory

21.Retourner
SERV-AD-REP et
aller sur votre
gestionnaire de
serveur et ajouter
des rôles et
services puis
suivant jusqu'à
Rôles de serveurs











Titre Auteur Page Réplication AD Maxime Gille 11 / 15






22.Cliquer sur le drapeau et cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine

- 23. Une fois dedans nous allons ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant puis vérifier qu'il s'agit bien du domaine voulu
- 24.Et modifier l'administrateur actuel pour le remplacer par celui du domaine




27. Vous pouvez laisser par défaut mais par contre créer un mot de passe de récupération robuste puis cliquer sur suivant



25.Modifier le pensez à le rediger comme l'image présenter votre domaine\xxxxx et mot de passe puis OK

26. Vous pouvez cliquer sur suivant









Titre Auteur Page Réplication AD Maxime Gille 12 / 15






28.Cliquer sur suivant il n'y a rien à modifier

29.A cette étape il est très important de modifier le répliquer depuis et de votre SERV-ASSURMER (AD) actuel puis cliquer sur suivant






30. Vous pouvez faire continuer






Titre	Auteur	Page
Réplication AD	Maxime Gille	13 / 15






31. Une fois cette étape vérifier que vous n'avez pas fais d'erreur si ce n'est pas le cas suivant

32.Si tout va bien une validation en vert en haut apparaitra et vous pourrez alors installer l'AD





33.Après l'installation votre serveur va redémarrer tout seul si l'installation est complète






Litre	Auteur	Page
Réplication AD	Maxime Gille	14 / 15




Vérification de la réplication du serveur



34.Vous pourrez regarder via le SERV-ASSURMER que votre SERV-AD-REP est passer dans le domain Controllers

35.Une fois connecter SERV-AD-REP allé dans l'Active Directory vous pourrez alors constater que tous vos utilisateurs et groupes ont été importer correctement



Copier l'objet - Utilisateur

36.Puis pour vérifier la synchronisation entre les deux serveurs créer un utilisateur sur SERV-AD-REP






Titre Auteur Page Réplication AD Maxime Gille 15 / 15



37. Vous pouvez aller dans SERV-ASSURMER vérifier que votre utilisateur a été synchroniser





38.Enfin vérifier la synchronisation dans l'autre sens entre les deux serveurs créer un autre utilisateur sur SERV-ASSURMER

39. Vous pouvez aller dans SERV-AD-REP vérifier que votre utilisateur a été synchroniser

40.Si tout fonctionne la procédure et terminer

