







Titre	Reference	Page
Mise en place de TrueNAS	Assurmer	2/15



## **DIFFUSION et VISAS**

Diffusion				
Société / Entité	Destinataires	Fonction	Diffusion	Pour info
Assumer	Service IT	Procédure	Réseau	

Visas			
Société/Entité	Nom	Fonction	

## **SUIVI DES VERSIONS**

Version	Date	Auteur	Raison	Nombre de pages
V1.0	20/09/2022	Arthur GUILET Tom BEAUMONT Maxime GILLE	Procédure d'installation de TrueNAS	15

#### **COORDONNEES**

Contacts		
Nom	E-mail	Téléphone
Arthur GUILET	arthur.guilet@assurmer.fr	01.54.23.79.02
Tom BEAUMONT	tom.beaumont@assurmer.fr	01.54.23.79.02
Maxime GILLE	maxime.gille@assurmer.fr	01.54.23.79.02







# Table des matières

## 1. Installation et configuration de la solution TrueNAS

-Prérequis de l'installation de TrueNAS	page 4
-Installation de TrueNAS	page 4
-Connexion via Windows sur TrueNAS	page 7
-Configuration de la langue et le fuseau horaire TrueNAS	page 8
-Configuration réseau du TrueNAS	page 9
-Ajouter sur le domaine TrueNAS	page 10
-Configuration d'un RAID5 TrueNAS	page 10
-Configuration du lecteur réseau	page 14





Titre	Reference	Page
Mise en place de TrueNAS	Assurmer	4 / 15



#### Prérequis de l'installation d'un TrueNAS

- -Vous devez disposer votre esxi(une avec TrueNAS et l'autre sous Windows ou linux)
- -Il est nécessaire de récupérer l'iso sur le site de TrueNAS :

https://www.truenas.com/download-truenas-core/

- -Vous devrez ajouter l'iso de TrueNAS sur votre esxi
- -Enfin créer une nouvelle machine virtuelle pour installer TrueNAS
- -Créer plusieurs disques virtuels pour pouvoir créer votre RAID sur TrueNAS

#### **Installation de TrueNAS**

1-Une fois votre machine virtuelle démarrer choisissez l'option 1 pour démarrer l'installation.



2-Verifier bien que vous ayez sélectionner Install/upgrade puis faite OK






# Titre Reference Page Mise en place de TrueNAS Assurmer 5 / 15



## 3-Confirmer par YES puis continuer





4-Séléctionner le disque alloué pour l'installation de TrueNAS, puis continuer

#### 5-Valider par YES







Titre Reference Page

Mise en place de TrueNAS Assurmer 6 / 15






6-Créer un mot de passe robuste pour le compte Root qui vous servira à vous connecter à votre NAS

7-Choisissez le boot via le bios c'est le plus stable

8-Une fois fait l'installation de votre TrueNAS doit se lancer






9-A la fin de l'installation vous devez avoir ce message pour confirmer la bonne installation ainsi qu'un redémarrage de votre machine faite OK

10-Une fois le redémarrage fini vous arrivez sur cette écran l'installation de votre TrueNAS est complète.

11-Copier l'ip de votre NAS qui est indiqué.








Titre	Reference	Page
Mise en place de TrueNAS	Assurmer	7 / 15



#### **Connexion via Windows sur TrueNAS**


12-Coller l'ip sur une page web afin de joindre TrueNAS



13-Une fois que vous arrivez à cette page rentrer vos identifiants en tant que root et le mot de passe que vous avez créé pendant l'installation de TrueNAS

⚠ Non sécurisé | 192.168.43.81/ui/sessions/signin

14-Une fois connecter vous arrivez sur le Dashboard de votre NAS. Vous y retrouverez toutes les informations essentielles du bon fonctionnement de votre NAS








Titre	Reference	Page
Mise en place de TrueNAS	Assurmer	8 / 15




#### Configuration de la langue et le fuseau horaire TrueNAS



16-Aller sur langag puis modifier pour mettre français

17-Une fois fais sauvegarder votre NAS

15-Aller dans System>General





18-Tapez Europe/Paris pour changer votre fuseau horaire puis sauvegarder.






Titre Reference Page


Mise en place de TrueNAS Assurmer 9 / 15




#### Configuration réseau du TrueNAS




20-Cliquer sur la flèche pour rentrer dans l'interface puis faite modifier 19-Pour modifier l'ip du serveur NAS aller dans l'onglet réseau<interfaces





21-Vous pouvez rentrer la nouvelle adresse IP puis appliquer

22-Enfin retourner dans réseau puis configuration globale afin de rentrer les réseaux de votre entreprise DNS, passerelle par défaut, domaine...








# Titre Reference Page Mise en place de TrueNAS Assurmer 10 / 15




#### Ajouter sur le domaine TrueNAS



23-Cliquer sur l'onglet Services d'annuaire et Active Directory indiquer le nom du domaine ainsi qu'un compte administrateur pour le joindre

## Configuration d'un Raid 5 TrueNAS








Titre	Reference	Page
Mise en place de TrueNAS	Assurmer	11 / 15




- 23-Rendez-vous dans stockage puis volume
- 24-Donner un nom de volume
- 25-Sélectionner les disques pour créer votre raid et basculer les disques avec la flèche
- 25-Puis choisissez RaidZ qui est l'équivalent de Raid5 sur TrueNAS et créer




26-Vous avez terminé la configuration de votre Raid 5 de disque sur TrueNAS

#### Configuration du dossier de partage



27-Aller dans stockage volumes, ajouter un dataset



28-Créer un dossier de partage d'entreprise vérifier que le partage est en SMB







Titre Reference Page

Mise en place de TrueNAS Assurmer 12 / 15






29-Aller dans Services et activer SMB



30-Puis dans l'onglet partages faite partages Windows (SMB) et Ajouter



31-Séléctionner le dataset commun pour pouvoir le partager en SMB et envoyer







Titre Reference Page

Mise en place de TrueNAS Assurmer 13 / 15






32-Cliquer sur modifier l'ACL du système de fichiers



33-Cliquer sur select an acl preset choisissez le mode restrictif




34-Ajouter le groupe du domaine puis sauvgarder






# Titre Reference Page Mise en place de TrueNAS Assurmer 14 / 15






35-Vous pourrez accéder par le réseau à votre NAS et le dossier commun

#### Configuration du lecteur réseau



36-Aller dans l'outil de gestion de stratégie de groupe et créer une GPO

37-Créer un nouveau lecteur mappé dans la configuration utilisateurs









Titre Reference Page

Mise en place de TrueNAS Assurmer 15 / 15





38-Créer le lecteur mappé donner l'emplacement de celui-ci un nom avec une lettre et afficher le lecteur appliquer la GPO



39-Le lecteur remonte automatiquement sur les utilisateurs du domaine

